

Scannez ces codes les uns après les autres afin de configurer votre scanner

1) Début de la configuration



2) Activation clavier numérique



3) Sélection du système de codage

CODE 128 <ON>



4) Fin de la configuration



5) Sauvegarde des paramètres

